

Bedienungsanleitung DSR5450 HD - USB Download Software

Anforderungen

- Windows®-PC (Win-98, Win-ME, Win-2000, Win-XP)
- USB-Kabel A-B (DSR5450 HD Zubehör)
- USB Treiber- und Download-Software "DSR5450_USB_Downloader.zip"

Anwendung

- Software Update
- Download: MP3- oder Bild- ("*.jpg", "*.bmp") Dateien zum DSR5450 HD übertragen
- Upload: Audio- oder Video-Aufnahmen vom DSR5450 HD auf den PC übertragen
- Download: Audio- oder Video-Aufzeichnungen zum DSR5450 HD übertragen

Installation


- 1 Kopieren Sie "DSR5450_USB_Downloader.zip" in ein leeres Verzeichnis und entpacken Sie anschließend dort das Zip-Archiv.
- 2 Schalten Sie den DSR5450 HD ein.
- 3 Verbinden Sie DSR5450 HD und PC mit dem USB-Kabel.
- 4 Zur Installation der Treibersoftware folgen Sie bitte den Angaben des Windows-Assistenten für neue zu installierende Hardware-Komponenten.
Als Quell-Verzeichnis für die Treiber-Software geben Sie bitte das Unterverzeichnis "...\\drivers\\win98_2000" ("...\\drivers\\winxp" for Win-XP) an.
- 5 Nach erfolgreicher Installation finden Sie "HD STB USB" neu in der „USB-Controller“-Liste des „Geräte-Managers“.

Bei evtl. Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Grundig Kundenberatung

Ihr Grundig Team

Software Update


1. DSR5450 HD einschalten.
2. PC und DSR5450 HD mit USB-Kabel verbinden.
3. USB downloader starten (Doppelclick auf "USB Downloader.EXE").
4. DSR5450 Update-Software auswählen (z.B. "DSR5450_HD_QPSK_V108_041122w.bin").
5. Tastenfeld "Download" anklicken
6. Bitte warten, bis die Nachricht "Download completed" angezeigt wird



Download von MP3- und Bild-Dateien zum DSR5450 HD

Punkte 1. – 3. wie oben.


4. MP3- oder Bild-Datei(en) für die Übertragung zum DSR5450 HD auswählen.
5. Die (Ziel-)Favoritenliste des DSR5450 HD festlegen.
6. Tastenfeld "Download" anklicken
7. Bitte warten, bis die Nachricht "Download completed" angezeigt wird



Upload von Audio- / Video-Aufnahmen vom DSR 5450 HD

Punkte 1. – 3. wie oben.

4. Dateiformat "Video" auswählen (im Bild unten ROT markiert).
5. Ziel-Verzeichnis auf dem PC auswählen.
6. Gewünschte Aufnahme(n) aus der DSR5450-Liste (rechtes Fenster) auswählen.
7. Tastenfeld "Upload" anklicken
8. Bitte warten, bis die Nachricht "Upload completed" angezeigt wird.



Download von Audio- / Video-Aufnahmen zum DSR5450 HD

Punkte 1. – 3. wie oben.

4. Dateiformat "Video" auswählen (im Bild oben ROT markiert).
5. AV-Datei(en) für die Übertragung zum DSR5450 HD auswählen (linkes Fenster).
6. Tastenfeld "Download" anklicken
7. Bitte warten, bis die Nachricht "Download completed" angezeigt wird.